

## 「よむべい」が電源を入れても起動しない時の対処

まずは電源コードが正常に接続されているか確認します。

電源ボタンを押した後にファンが動作する音がするか確認します。

電源ボタンを押すとファンが動く音がするがその状態で止まってしまう場合は外付けディスプレイを接続して、どんな状態か確認します。

例えば 画面上に 以下の様なメッセージが出た場合は

Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.

BIOS Date: 11/07/2016 11:35:28 D1800B-ITX UEFI P2.00

Press F2 or DEL to run Setup. Press F11 for Boot Menu.

UEFI Defaults have been loaded Press F2 or DEL to Run Setup

Press F1 to Continue

表示の警告の内容は

本体で使用しているコンピュータのマザーボードは D1800B-ITX で

ブートに使用するBIOSは UEFI P2.00 です。

BIOSが初期化されているため、11/07/2016 11:35:28 日付等初期状態となったりしているため、設定変更するようであれば F2又はDELキーを押してそのまま実行するならF1キーを押してと警告しています。

対処

ひとまず 外付けキーボードを接続して、F1を押すことで よむべいの最低限の動作は可能になります。(よむべいの電源を入れる前にキーボード接続しないと認識されないよ)

BIOSをデフォルト状態を使用することで問題が出るかもしれませんが、時刻以外の詳細な設定をいじると、動かなくなる可能性があるため、要注意です。

このような現象になる理由は、BIOSが入っているメモリの状態を維持するためにメモリバックアップ電池が搭載されています。CR-2032の一次ボタン電池です。

メーカーでも製造番号によりますが、修理対象の商品は修理してくれます。費用はメーカーに相談してください。